

PROGRAMMATION SIRENE RADIO EL 2626AC

- Ouvrir la sirène EL2626AC (Les switchs auto-protection ne doivent pas être actionnés)
- Mettre le module radio B dans la centrale Infinite Prime
- Alimenter la sirène EL2626AC et appuyer 3 secondes sur la bouton rouge (pour reseter la centrale)

Sur la centrale Infinite Prime

- Entrer en programmation 9698 / 9 Programmation / 1 Appareils / 5 Sirène
 - Configurer le Menu 2 Type de Sirène Ext de la manière suivante
- Sirène Bidir
 - Retard Sir Rad = 00 Sec
 - Temps de Sirène = 3.00 Min
 - Sirène Filaire = Actif

Sur la Sirène EL2626AC

- Mettre le cavalier JP1 à Droite (mode enregistrement)

Sur la centrale Infinite Prime

- Entrer en programmation 9698 / 7 Service / **3 Test Sirène Rad**
- Valider 1 ère fois puis une Valider 2 ème fois. La sirène doit émettre 1 Bip à chaque fois.

Sur la Sirène EL2626AC

- Mettre le cavalier JP1 à Gauche (mode emission)

Sur la centrale Infinite Prime

- Entrer en programmation 9698 / 9 Programmation / 1 Appareils / 5 Sirène **1 Enregistré attendre 15 secondes la centrale et la siorène émet 2 bips.**
- Valider
 - Sortir de programmation en appuyant sur la X.

La Sirène EL2626AC est maintenant programmée.