

INSTALLATION DU MODULE GSM

Référence :5200916

- Ouvrir la centrale.
- Couper le courant et débrancher la batterie.
- Installer le module GSM et le raccorder sur le bornier de la carte mère.
- Mettre la puce et s'assurer que le code PIN est désactivé.

Sur le clavier de la centrale :

- Entrer en programmation : valider √ tapez le code **9 6 9 8**
- Taper directement sur le clavier : **9.7.5**
- Vous êtes sur : « **TROUVER MODULE** ». Validez √
- Vous entendez un bip
- KPD1.....VM** s'affiche.
- PSTN GSM**. Validez √
- « **ENREGISTREZ** » s'affiche. Validez √
- Attendez la fin du redémarrage système.

- Rentrer à nouveau en programmation : valider √ tapez le code **9 6 9 8**
- Taper **9 5 1**.
- Puis programmer dans chaque abonnés (les abonnés digitaux 1 2 3 et les abonnés vocaux 1 2 3 « **MOD VO** », même si certains ne sont pas utilisés) en sélectionnant l'interface GSM dans le sous menu **4** « **MODULE** ».
- « **PSTN** » s'affiche défilez avec la flèche du bas et sélectionnez « **GSM** » en Validant √.
- Taper directement : **5 2 3** Validez √.
- « **CHOISIR MODULE** » Validez √. Et sélectionnez « **GSM** ».

Vérifier que la programmation a bien été enregistrée en faisant une transmission vocale :

- Entrer en programmation : Validez √ **9 6 9 8**
- Abonné : « **Abonné 1 MOD VO** » = tapez votre n° de téléphone
- « **INTERFACE GSM** ». Validez √
- « **ECOUTE ACTIF** ». Validez √
- Taper directement le code : **9 5 4 1**
- « **STATUT DE LIGNE PSTN** » s'affiche. Validez √
- « **INACTIF** » s'affiche. Validez √

Attention :

- Si « **DEFAULT MODULE TRANSMETTEUR** » s'affiche = Pas de ligne RTC branchée.
- Si « **DEFAULT MODULE GSM** » s'affiche = Pas de puce.