





## NOTICE D'UTILISATION GT1C7L.



### Lorsque l'appareil sonne :

- Appuyez brièvement sur la touche  (une impulsion)
- Parlez avec votre correspondant sans aucune autre manipulation
- Ouvrez la porte avec la touche "Ouverture de la porte" 
- Raccrochez en appuyant de nouveau sur la touche 

- Pour zoomer



### Dimensions moniteur :

Largeur : 200 mm  
Hauteur : 165 mm  
Épaisseur : 25 mm